



1. План с отверстиями в монолитных и ж.бетонных стенах, перекрытиях и диафрагмах жесткости см. совместно с разделом КЖ.
2. Выполнить зашивку душевого поддона из кирпича толщ. 65мм h=380мм, душевые поддоны установить на кирпичные пьедесталы.
3. После монтажа выполнить зашивку инженерных коммуникаций из ГКЛВ.
4. После монтажа выполнить зашивку инженерных коммуникаций из кирпича толщ. 120мм.
5. Выполнить лючок 300x400(h) на 800мм от уровня пола.
6. Выполнить зашивку инженерных коммуникаций из ГКЛВ 200x450(h).
7. Выполнить штрабу глубиной 40мм от ур. пола на ур-нь 1м.
8. Выполнить штрабу глубиной 40мм от ур. пола на ур-нь 1.8м.
9. Выполнить лючок 150x150(h) на 800мм от уровня пола.
10. Все зашивки выполнить после прокладки инженерных коммуникаций.
11. В смете учесть сверление отверстий ф100 в стенах санузлов - 2шт.